



Göra rent rören i ditt spabad

Vi rekommenderar att du **byter vatten var tredje till fjärde månad**, beroende på hur ofta du badat. Att göra rent rören i sitt spabad är viktigt för att upprätthålla vattenkvaliteten och förlänga livslängden på ditt spabad. Över tid gömmer sig smuts, bakterier och rester av hudfetter i rören (biofilm), vilket försämrar vattenkvaliteten och kan leda till igensättningar och framför allt ett ökat behov av kemikalier. Regelbunden rengöring av rören förhindrar dessa problem och bidrar till att hålla ditt spabad rent, fräscht och optimalt fungerande.

Steg för steg:

1. Spabadet skall vara helt fyllt (vatten över alla jets) med det varma gamla vattnet.
2. Avlägsna filtren och alla nackkuddar.
3. Tillsätt angiven mängd rörrengöring enligt förpackning (filtrena ska inte sitta i).
4. Kör vattensystemet i ca. 15 minuter på **ALLA** pumparna (jetsen ska köras). Stäng sedan av och låt cirkulationspumpen gå.
5. Låt badet stå och "dra" så att cleanern hinner verka i rören.
6. Efter ca. 60 minuter, eller enligt anvisning, kör i gång vattensystemet 15 minuter så att allt lossnar.
- 7. Stäng av strömmen!**
8. Tappa ur vattnet med rörrensningen i.
9. Fyll upp med nytt vatten och kör pumparna i ca. 5 min och töm sedan ur även detta vatten. Ett annat sätt är också att spola in vatten i varje munstycke (jetsen) ordentligt med t.ex din trädgårdsslang. Detta är viktigt för att få ut eventuella rester av rörcleaner som finns kvar i slangsystemet.
10. Passa på att putsa plasten med till exempel en microfibrtrasa.
11. Sätt i nya rena och torra filter.
12. Vid nytapping med färscht vatten: reglera pH-värdet och chockbehandla vattnet.
13. Sätt tillbaka nackkuddarna.

